




Mit der Umschaltungmodul ist es im Normalbetrieb möglich, über einen Lichtschalter die Leuchten aktivieren.

Je nach Model, im Normalbetrieb werden die Leuchten über den Lichtschalter mit Strom oder über das Zentralbatteriesystem versorgt

-  =Bereitschaftslicht
-  =Dauerlicht
-  =Umschaltungmodul